

DE**Reinigung und Pflege von ELEKTRA-Produkten**

- Vor der Reinigung bitte Stromzufuhr abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Zur regelmäßigen Reinigung verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes weiches Tuch.
- Verwenden Sie keine scheuernden, stark säure-, laugen-, oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel, da diese Oberflächen angreifen und Verfärbungen auslösen können.
- Bei stärkeren Verschmutzungen nur handelsübliche, wasserlösliche Reinigungsmittel wie Spülmittel oder Allzweckreiniger verwenden und diese nach Herstelleranweisung dosieren und anwenden.
- ELEKTRA haftet nicht für Schäden, die durch eine nicht sachgemäße Pflege entstehen.

EN**Cleaning and care of ELEKTRA products**

- Switch off power supply and secure to prevent reactivation before cleaning.
- Use a dry or slightly moistened soft cloth for regular cleaning.
- Do not use abrasive cleaning agents or cleaning agents that contain excessive amounts of acid, alkalis or alcohol as these will attack surfaces and could cause discolouration.
- For heavy soiling, use only standard, water-soluble cleaning agents such as washing-up liquid or all-purpose cleaner and these are to be used in the doses and manner recommended by the manufacturer.
- ELEKTRA is not liable for damage arising due to improper care.

ES**Limpieza y conservación de productos ELEKTRA**

- Antes de proceder a la limpieza, desconectar la entrada de electricidad y asegurarla contra toda reconexión.
- Para la limpieza regular, emplee un paño seco o ligeramente húmedo y suave.
- No emplee detergentes abrasivos, con grandes cantidades de ácido, lejía o alcohol, pues atacan las superficies y pueden provocar decoloraciones.
- En caso de suciedad más fuerte, emplear solo detergentes usuales, hidrosolubles, tales como abrillantadores o detergentes universales, y dosificarlos y aplicarlos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- ELEKTRA no se hace responsable de daños causados por una conservación inadecuada.

FR**Nettoyage et entretien des produits ELEKTRA**

- Avant le nettoyage, couper l'alimentation électrique et la sécuriser contre toute remise en marche.
- Pour le nettoyage régulier, utiliser un chiffon sec ou légèrement humidifié.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou détergents à haute teneur en acide, en base ou en alcool, car ils attaquent les surfaces et peuvent provoquer une décoloration.
- En cas d'encrassement important, utiliser uniquement des détergents courants et solubles dans l'eau, comme du produit vaisselle ou un nettoyeur universel, en les dosant et les utilisant selon les instructions du fabricant.
- ELEKTRA n'est pas responsable des dommages dus à l'entretien non conforme.